



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	3625 0051	Vite	Screw		4	
2	3002 0553	Supporto	Support		1	
4	0403 0150	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
5	0019 0112	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø35x47x7	1	
6	0031 0013	Albero Pompa	Pump Crankshaft	7/8" L=46mm	1	2017 V
9	0031 0011	Albero Pompa	Pump Crankshaft	7/8" L=80mm	1	2017 V
7	0438 0084	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø30x62x16	1	
8	1210 0394	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x25	1	
9	0001 0459	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft	8° 30'	1	
10	0436 0028	Cuscinetto Assiale	Axial Ball Bearing		1	
11	1210 0600	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x74	1	
12	2432 0018	Corpo Pompa	Pump Crankcase		1	
13	0009 0370	Anello Portamolla	O-Ring		3	
14	2409 0125	Pistone	Piston	Ø14	3	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
15	5026 0260	Kit Pistone	Piston Kit		3	
16	1802 0213	Molla Ritorno Pistone	Piston Spring		3	
17	1220 0054	Gruppo Valv. Aspirazione	Suction Valve		3	
18	1210 0465	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	3	
19	0019 0111	Anello Tenuta	Oil Seal		3	
20	0601 0308	Distanziale	Spacer		3	
21	0009 0300	Anello Portaguarnizione	Packing Retainer		3	
22	1241 0033	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø14x22x6	3	
23	1002 0132	Filtro Acqua	Water Filter		1	
24	3021 0032	Spina Elastica	Elastic Pin		1	
25	5026 0276	Kit Valvola Termica	Thermo Valve Kit		1	
26	2801 0079	Raccordo Valvola Termica	Thermo Valve Cover		1	
27	1210 0218	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x11	1	
28	0424 0420	Corpo Valvola Termica	Thermo Valve Body		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
29	1210 0557	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x9	1	
30	3230 0031	Asta Valvola Termica	Thermo Valve Rod		1	
31	1802 0217	Molla	Spring		1	
32	1220 0057	Gruppo Valvola Mand.	Delivery Valve		2	
33	1220 0056	Gruppo Valvola Mand.	Delivery Valve		1	
34	1210 0465	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	3	
35	2800 0104	Raccordo p.g. Aspir. Det.	Det. Straight Hose Tail		1	
36	1210 0465	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	1	
37	1210 0466	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,5x6	1	
38	3003 0033	Sfera	Ball	9/32"	1	
39	1802 0216	Molla	Spring		1	
40	0204 0051	Boccola	Bushing		1	
41	1210 0465	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	1	
42	3000 0714	Elettore Detergente	Detergent Injector	Ø 1,9	1	
43	1210 0170	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x10,82	1	
44	3410 0330	Kit Elettore Detergente	Detergent Injector Kit	Ø 1,9	1	
45	5026 0261	Kit Detergente	Detergent Kit		1	
46	1210 0220	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x4	1	
47	3600 0087	Pistone NON Ritorno	Check Valve		1	
48	1802 0177	Molla	Spring		1	
49	5027 0025	Kit Pistone NON Ritorno	Check Valve Kit		1	
50	3218 0353	Testata Pompa Alluminio	Alluminum Pump Manifold	Outlet Ø15 mm	1	
51	3003 0035	Sfera	Ball		1	
52	1210 0152	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x10,82	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
53	3009 0141	Sede Valvola Easy-Start	Easy-Start Valve Seat		1	
54	3009 0140	Sede Valvola By-Pass	By-Pass Valve Seat		1	
55	0009 0112	Anello	Back-up		1	
56	1210 0041	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	1	
57	0015 0190	Kit Asta Valvola	Valve Rod Kit		1	
58	3021 0029	Spina Elastica	Elastic Pin		1	
59	1210 0055	Guarnizione OR	O-Ring		1	
60	0009 0110	Anello BK	Ring		1	
61	1210 0049	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x12,42	1	
62	1210 0390	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x17	1	
63	3605 0115	Vite Speciale	Special Screw		1	
64	2811 0098	Rondella	Washer		1	
65	1802 0173	Molla	Spring		1	
66	3202 0241	Tappo	Plug		1	
67	1215 0335	Kit Valvola Regolazione	Regulation Valve Kit		1	
68	3609 0191	Vite	Screw	M8x60	3	
69	2811 0004	Rondella	Washer	Ø8,4x14x1,6	3	

**Kit Ricambi**
**Spare Parts Kit**

100	5026 0263	Kit Valvole	Valve Kit		1	
101	5026 0265	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit		1	